

**島根県芸術文化センター「グラントワ」**  
**島根県立いわみ芸術劇場 大ホール音響機材リスト**

種類	品名	メーカー	型番	数量	単位	設置場所
固定設備	ミキシングコンソール	YAMAHA	PM1D	1	台	音響室
	舞台袖ミキシングコンソール	YAMAHA	MV1000	1	台	舞台下手袖
	シグナルプロセッサー	YAMAHA	DME-64N	4	台	音響室
	プロセミアムスピーカー	Meyer Sound	CQ-2+RMS	12	台	プロセミアム 遠・中
		Meyer Sound	UPA-1P	3	台	プロセミアム 近
	サイドスピーカー	Meyer Sound	CQ-2+RMS	8	台	カラム 遠・近
		Meyer Sound	650-P+RMS	2	台	カラム サブウーハー
	固定跳ね返りスピーカー	Electro-Voice	Sx-300	2	台	照明用第1ブリッチ
	カセットデッキ	TASCAM	322	1	台	音響室
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	2	台	
	CD-RW	TASCAM	CD-RW2000	1	台	
	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	4	台	
	コンパクトフラッシュレコーダー	FOSTEX	FR-2	2	台	
	カセットデッキ	TASCAM	122mkⅢ	1	台	舞台下手袖
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	1	台	
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	1	台		
ワイヤレスマイクレシーバー	SHURE	U4D-ABJ	6	台	舞台下手奥	
マイク関係	ハンド型ワイヤレスマイク	SHURE	U2/58-A24	6	本	舞台下手
		SHURE	U2/58-JBX	6	本	舞台下手
	ツーピース型ワイヤレスマイク	SHURE	U1-A24+WL93	6	本	音響倉庫
		SHURE	U1-JBX+WL93	6	本	音響倉庫
	ダイナミックマイク	SHURE	BETA58A	3	本	舞台下手
		SHURE	SM58-LCE	11	本	舞台下手
		SHURE	SM58-SE	2	本	舞台下手
		SHURE	BETA57A	5	本	舞台下手
		SHURE	SM57	4	本	舞台下手
		SENNHEISER	MD421 II	5	本	舞台下手
		audio-technica	ATM25	2	本	舞台下手
		SHURE	WH20XLR	1	本	音響倉庫
	コンデンサーマイク	SONY	C-38B	6	本	音響倉庫
		AKG	C414B-ULS	2	本	音響倉庫
		AKG	C480B BOMB/ULS/61	10	本	音響倉庫
		AKG	SE-300B	10	本	音響倉庫
		AKG	C747	10	本	音響倉庫
		AKG	C419PP	4	本	音響倉庫
		AMCRON	PCC-160	11	本	音響倉庫
		AMCRON	GLM-200	2	本	音響倉庫
SANKEN		CU-32	5	本	音響倉庫	
AKG	C420L改	1	本	音響倉庫		
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE 85	5	個	舞台下手	