

島根県芸術文化センター「グラントワ」
島根県立いわみ芸術劇場 小ホール照明ボタン回路表

4 3 2 1 0 1 2 3 4
客サス

DMX1 平行直 直 61 ①⑧②⑦	③⑥④⑤直⑧⑦	⑥⑤ ⑧⑦⑥⑤	④③②① ④③	②①直④⑤③⑥	②⑦①⑧平行直 DMX2
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------------

1サス・2サス・3サス

DMX1 平行直 直①⑫	②⑪③⑩④⑨①	②③④①②③	④直61 ⑤⑥⑦⑧⑤⑥	⑦⑧⑤⑥⑦⑧直62 ⑨	⑩⑪⑫⑨⑩⑪	⑫①⑨②⑩③⑪	④⑫直平行直 DMX2
--------------------	---------	--------	-------------	-------------	--------	---------	-------------

1B・2B

①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---