

島根県芸術文化センター「グラントワ」
島根県立いわみ芸術劇場 小ホール音響機材リスト

種類	品名	メーカー	型番	数量	単位	設置場所
固定設備	ミキシングコンソール	YAMAHA	PM1D	1	台	音響室
	舞台袖ミキシングコンソール	YAMAHA	MV1000	1	台	舞台下手袖
	シグナルプロセッサ	YAMAHA	DME-64N	3	台	音響室
	プロセミアムスピーカー	Meyer Sound	UPA-2P+RMS	3	台	プロセミアム 遠
		Meyer Sound	UPA-1P+RMS	3	台	プロセミアム 近
		Meyer Sound	USW-1P+RMS	1	台	プロセミアム
	サイドスピーカー	Meyer Sound	UPA-2P+RMS	2	台	カラム 遠
		Meyer Sound	UPA-1P+RMS	2	台	カラム 近
		Meyer Sound	USW-1P+RMS	2	台	カラム サブウーハー
	固定跳ね返りスピーカー	Electro-Voice	Sx-300	2	台	照明用第1パトン
	カセットデッキ	TASCAM	322	1	台	音響室
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	2	台	
	CD-RW	TASCAM	CD-RW2000	1	台	
	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	4	台	
	コンパクトフラッシュレコーダー	FOSTEX	FR-2	2	台	
	カセットデッキ	TASCAM	122mkⅢ	1	台	舞台下手袖
CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	1	台		
MDレコーダー	TASCAM	MD-350	1	台		
ワイヤレスマイクレシーバー	SHURE	U4D-ABJ	3	台	舞台上手奥	
マイク関係	ハンド型ワイヤレスマイク	SHURE	U2/58-JBX	6	本	舞台下手
	ツーピース型ワイヤレスマイク	SHURE	U1-JBX+WL93	6	本	舞台下手
	ダイナミックマイク	SHURE	BETA58A	2	本	舞台下手
		SHURE	SM58-LCE	12	本	舞台下手
		SHURE	SM58-SE	2	本	舞台下手
		SHURE	BETA57A	5	本	舞台下手
		SHURE	SM57	4	本	舞台下手
		SENNHEISER	MD421 II	5	本	舞台下手
		audio-technica	ATM25	2	本	舞台下手
		SHURE	WH20XLR	1	本	舞台下手
	コンデンサーマイク	AKG	C414B-ULS	2	本	舞台下手
		AKG	C480B BOMB/ULS/61	4	本	舞台下手
		AKG	C747	5	本	舞台下手
		AKG	C419PP		本	舞台下手
		AMCRON	PCC-160	6	本	舞台下手
		AMCRON	GLM-200	2	本	舞台下手
		SANKEN	CU-32	4	本	舞台下手
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE 85	5	個	舞台下手	